



ТРЕБОВАНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИИ В КОМНАТЕ ПРИ УСТАНОВКЕ ПОДЕСНОГО БИОКАМИНА

ПРАВИЛЬНО



НЕПРАВИЛЬНО



- - холодный воздух
- - тёплый воздух
- - горячий воздух

Внимание! В момент работы биокамина необходимо обеспечить постоянный приток свежего воздуха в помещение. Не устанавливать биокамин в местах сквозняка.

Осторожно! Поверхность камина сильно нагревается.